# 뷰 (VIEW)

# 뷰의 개념


#### ▶ 뷰의 계층

- ✓ 안드로이드 응용 프로그램의 화면을 구성하는 주요 단위인 액티비티는 화면에 직접적으로 보이지 않으며, 액티비티 안의 뷰가 사용자를 대면하는 실체임
- ✓ 여러 개의 뷰가 모여 하나의 액티비티를 구성하고, 이러한 액티비티가 모여하나의 응용 프로그램이 됨

#### ▶ 뷰


- ✓ 위젯 : 직접적으로 보이며 사용자 인터페이스를 구성
- ✓ 뷰 그룹 : 뷰를 담는 컨테이너 역할을 하며, 이 부류의 클래스들을 레이아웃이라 함

# 뷰의 개념




# 뷰의 상속관계

View로부터 직접 파생되는 모든 클래스가 바로 위젯이며 스스로를 그릴 수 있는 능력을 가짐



### 뷰의 상속관계

View로부터 파생된 ViewGroup의 서브 클래스 다른 뷰들을 자식으로 포함하며 포함된 뷰들을 정렬하는 기능을 가짐



# 뷰의 XML 속성

위젯과 레이아웃은 view 클래스의 속성과 메서드를 상속받는다.

id

layout\_width, layout\_height

background

padding

visibility

enabled

# 뷰의 XML 속성 - ID

#### $\rightarrow$ id

뷰를 칭하는 이름을 정의하며, 코드나 XML 문서에서 뷰를 참조할 때 id를 사용하므로 직관적인 이름을 붙이는 것이 좋음

형식: @[+]id/ID

- @:id를 리소스(R.java)에 정의하거나 참조한다는 뜻이며, 무조건 붙여야 함

- +: ID를 새로 정의한다는 뜻이며, 참조 시는 생략 가능

- id : 예약어

- / : 뒤에 원하는 이름을 작성하되, ID는 고유한 명칭이므로 명령 규칙에 맞아야하며, 뷰끼리 중복되어서는 안됨

ex) android:id="@+id/name" : 텍스트 뷰에 name이라는 id를 부여함.

XML 문서에 ID를 지정하면 이 이름이 R.java에 정수형 상수로 정의

코드에서 뷰를 참조할 시 findViewByld 메서드 호출, 인수로 참조할 뷰의 id를 전달

## 뷰의 XML 속성 - ID

#### **>** id

모든 뷰에 id를 의무적으로 지정할 필요는 없으며, 코드에서 참조할 필요 없는 위젯은 보통 id를 생략

#### > inflation

XML 레이아웃에 정의된 정보를 메모리 상에서 객체로 만드는 과정 프로그램에서 메모리 상에 생성된 객체를 참조하기 위해서 ID를 지정

#### <Button

android:layout\_width="match\_parent"

android:layout\_height="wrap\_content"

android:id="@+id/btn1"

android:text="Click" />

#### activity\_main.xml

#### MainActivity.java

setContentView(R.layout.activity\_main);

Button btn1 =

(Button)findViewByld(R.id.btn1);


# 뷰의 XML 속성 – layout\_width, layout\_height

#### layout\_width, layout\_height

뷰의 폭과 높이를 지정하며, 수평, 수직 각 방향에 대해 크기를 지정 가능속성값으로 아래의 세 가지 중 하나의 값을 가짐

- match\_parent(fill\_parent) : 부모의 주어진 크기를 다 채움
- wrap\_content : 내용물의 크기만큼만 채움.
- 정수 크기: 지정한 크기에 맞춤

ex) "Start"라는 캡션을 가지는 버튼 배치



# 뷰의 XML 속성 – background

#### background

- ✓ 뷰의 배경을 지정하며, 색상 및 이미지 등의 여러 가지 객체로 지정 가능
- ✓ 색상 지정 시 네 가지 형식이 적용되며, 배경뿐만 아니라 색상을 지정하는모든 속성에 적용
  - #RGB
  - #ARGB
  - #RRGGBB
  - #AARRGGBB
  - ex) #ff0000 (#f00): 빨간색, #0000ff (#00f): 파란색

# 뷰의 XML 속성 – padding

#### > padding

- ✓ 뷰와 내용물과의 간격을 지정
- ✓ padding 속성 값을 지정하여 4방향에 대한 여백을 조절
- ✓ 속성값: paddingLeft, paddingTop, paddingRight, paddingBottom

#### <TextView

```
android:layout_width="match_parent"
```

android:layout\_height="wrap\_content"

android:background="#00ff00"

android:padding="30dp"

android:text="텍스트1"/>

# 뷰의 XML 속성 – layout\_margin

- > layout\_margin
  - ✓ 뷰와 뷰 사이에 간격을 두고 싶다면 layout\_margin 속성을 사용
  - ✓ 속성값: layout\_marginLeft, layout\_marginTop,

layout\_marginRight, layout\_marginBottom

### <TextView

```
android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content"
```

android:background="#00ff00"

android:layout\_margin="30dp"

android:text="텍스트1" />

# 뷰의 XML 속성 – visibility

#### > visibility

- ✓ 뷰의 표시 여부를 지정
- ✓ 속성값
  - visible : 보이는 상태임.
  - invisible : 숨겨진 상태, 자리는 차지
  - gone : 숨겨진 상태, 자리도 차지하지 않음

#### <TextView

```
android:layout_width="match_parent"
```

android:layout\_height="wrap\_content"

android:background="#00ff00"

android:layout\_margin="30dp"

android:text="텍스트1"/>

# 뷰의 XML 속성 – enabled

#### > enabled

- ✓ 뷰의 동작 여부를 지정
- ✓ 속성값
  - true, false

#### <Button

```
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:id="@+id/btn2"
android:enabled="false"
android:text="버튼2"/>
```

### Widget – TextView

✓ text : 텍스트 뷰의 가장 중요한 속성으로 출력할 문자열을 지정

: 리터널 및 리소스로 대입

: 리소스에 대한 레퍼런스로 지정한다. 보통 string.xml에

문자열을 정의해 놓고 @string/id 식으로 지정한다.

✓ textColor : 글자의 색상을 지정, #RRGGBB나 #AARRGGBB 형식

✓ textSize : 글자의 크기를 dp, px, in, mm, sp 단위로 지정

✓ typeface : 글자의 글꼴을 지정

: normal(기본), sans, serif, monospace

✓ textStyle : 글자의 스타일을 지정

: normal(기본), bold, italic, bold|italic, normal|italic

✓ singleLine : 글이 길어 줄이 넘어갈 경우 강제로 한 줄만 출력하고

문자열의 맨 뒤에 "..."을 표시

: true, false(기본)

#### Widget - EditText

View ← TextView 서브 클래스, 고유의 속성은 따로 가지지 않음 값을 입력받은 후 해당 값을 Java 코드에 가져와서 사용하는 용도로 많이 사용

<EditText XML

android:id="@+id/msglnput"

android:layout\_width="match\_parent"

android:layout\_height="wrap\_content" />

1. 변수 선언 JAVA

#### private EditText msgInput;

2. 변수에 에디트텍스트 참조 얻기

msglnput = (EditText)findViewByld(R.id.msglnput);

3. 에디트텍스트에 입력된 값 가져오기

String msg = msgInput.getText().toString();

### Widget - CompundButton

- ✓ Button 클래스의 하위 클래스
- ✓ 체크박스(CheckBox), 라디오버튼(RadioButton), 스위치(Switch), 토글버튼(ToggleButton)의 상위 클래스

### 

CompundButton 계층도

# Widget - CheckBox




```
<CheckBox android:id="@+id/db1"
           android:checked="true"
           android:text="SQLite"/>
CheckBox ck1 = (CheckBox)findViewByld(R.id.db1);
ck1.setOnCheckedChangeListener(new
              CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
  @Override
  public void onCheckedChanged(
            CompoundButton compoundButton, boolean b) {
    String msg = compoundButton.getText() + " " +
                (b? "체크됨": "체크해제됨");
    Toast.makeText(
        getApplicationContext(), msg, Toast.LENGTH_SHORT
    ).show();
});
```

#### Widget - Radio, RadioGroup

라디오버튼 : 여러 개 중 하나만 선택해야 하는 경우에 사용

라디오그룹: 라디오버튼만 여러 개 나열하면 클릭하는 것마다 모두 중복 선택이

되므로 라디오그룹과 함께 사용해야 함




```
<RadioGroup android:id="@+id/emailGroup"
              생략....
              android:orientation="vertical">
  < Radio Button
    android1:id="@+id/email1"
    생략...
    android:checked="true"
    android:text="수신"/>
  < Radio Button
    android1:id="@+id/email2"
    생략...
    android:text="수신하지 않음"/>
</RadioGroup>
```

### Widget - Radio, RadioGroup

```
private RadioGroup emailGroup;
emailGroup = (RadioGroup)findViewByld(R.id.emailGroup);
emailGroup.setOnCheckedChangeListener(new RadioGroup.OnCheckedChangeListener() {
  public void onCheckedChanged(RadioGroup group, int checkedId) {
    String msg = "";
    switch (checkedId) {
      case R.id.email1:
           msg = "수신 선택";
           break;
      case R.id.email2:
           msg = "수신하지 않음 선택";
           break;
    Toast.makeText( getApplicationContext(), msg, Toast.LENGTH_SHORT).show();
});
```

### Widget – Switch, ToggleButton

▶ 설정시 많이 사용되는 버튼 형태 : on, off 형태의 선택만 가능



```
<Switch
 android:id="@+id/switchBtn"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:checked="true"
 android:text="스위치:"/>
<ToggleButton
 android:id="@+id/toggleBtn"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:checked="false"
  android:text="토글버튼:"/>
```

## Widget - Switch, ToggleButton

```
private Switch switchBtn;
switchBtn = (Switch)findViewByld(R.id.switchBtn);
switchBtn.setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener()
  @Override
  public void on Checked Changed (Compound Button compound Button, boolean is Check) {
    Toast.makeText(
       getApplicationContext(), isCheck ? "체크 상태" : "체크해제 상태",
       Toast.LENGTH_SHORT
    ).show();
});
```

### Widget - ImageView

▶ 아이콘이나 비트맵을 출력하는 위젯

#### src

출력할 이미지를 지정하는 가장 중요한 속성 주로 리소스에 이미지를 복사해 두고 @drawable/ID 형식으로 이미지를 출력하는 방 법을 사용

#### maxHeight, maxWidth

이미지가 출력될 최대 크기를 지정

#### adjust View bounds

이미지의 종횡비를 맞추기 위해 이미지 뷰의 크기를 적당히 조정할 것인가를 지정 true: 비율 유지, false: 비율 무시

#### tint

이미지에 색조를 입힌다. 지정한 색상이 이미지 위에 살짝 덮여 출력

#### scaleType

이미지의 원래 크기와 다르게 출력할 때 적용할 확대, 축소 방식을 지정